

2002 LECTROCLEAN SPRAY

Промышленный спрей диэлектрик на основе растворителя, очень быстро испаряется, безопасен для пластика и металла.

ОПИСАНИЕ

Жидкий состав, специально разработанного для использования во всех операциях очистки, где важна высокая скорость испарения и минимальная задержка после нанесения.

Применяя уникальные свойства и формулы, наш продукт образует тонкую и равномерную пленку на поверхности, быстро распадаясь без образования остатков.

Эффективно удаляет жир, пыль, влагу и безопасен для всех типов пластика и резины. Сбалансированное соотношение компонентов обеспечивает безопасность для большинства материалов, минимизируя риск коррозии и повреждений.

Позволяет работать как с малогабаритными деталями, так и с крупной техникой. Безопасен для пластика и резины.

В результате использования спрея достигается чистота поверхности, улучшенная адгезия последующих покрытий и повышенная долговечность обработанных узлов.

2002 LECTROCLEAN SPRAY используется для очистки электрических соединений и компонентов. Специально разработан для использования во всех операциях очистки, где требуется быстроиспаряющийся продукт.

При использовании в процессе очистки спрей обеспечивает эффективное удаление мусора и загрязнений за счёт мгновенного растворения и быстрого испарения, что сокращает время цикла обработки поверхности.

2002 LECTROCLEAN SPRAY обладает улучшенной проникающей способностью, позволяет легко удалять застарелые загрязнения, смолы, масла и оксиды благодаря сочетанию активных компонентов с низкой величиной поверхностного натяжения и улучшенной текучести.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- имеет слабый запах
- быстро испаряется и без остатка
- безопасен для всех металлов и пластика
- озонобезопасен - не содержит ХФУ
- не содержит хлорированных углеводородов.
- идеально подходит для электрических/электронных деталей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при сервисном обслуживании в промышленной сфере деятельности для очистки всех электрических и электронных компонентов.

Также 2002 LECTROCLEAN SPRAY применяется в качестве очистителя общего назначения и в сфере обслуживания потребительской бытовой электроники.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СПРЕЯ

Подготовка к работе

- Оцените поверхность для определения степени загрязнения и типа соединений.
- Убедитесь, что наш спрей подходит для вашей задачи а для ответственных поверхностей рекомендуется предварительно протестировать средство на незаметном участке.
- Обеспечьте вентиляцию или работайте на открытом воздухе.
- При очистке электроприборования полностью обесточьте устройство, с которым работаете. Если это техника с аккумулятором (ноутбук, телефон), по возможности извлеките его.

2. Нанесение спрея

- Перед использованием интенсивно встряхните баллон в течение 10–15 секунд.
- Держите баллон спрея вертикально или под углом для наблюдения зон обработки.
- Распыляйте средство с расстояния 20–30 см.
- При обработке электрооборудования тщательно обработайте контакты разъемов, места пайки, дорожки на плате. Уделите особое внимание местам с видимыми загрязнениями, окислами (зеленоватый или белесый налет) или скоплением пыли.
- Дайте обработанным компонентам полностью высохнуть перед включением. Обычно для испарения растворителя и формирования защитной пленки требуется не менее 5-10 минут

3. Завершающие действия

- После обработки удалите излишки средства чистым протирачным материалом. Это особенно важно для тормозных систем, деталей двигателя и электронных компонентов.
- Дайте обработанным компонентам полностью высохнуть перед включением.
- Обычно для испарения растворителя и формирования защитной пленки требуется не менее 5-10 минут

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не распылять на открытый огонь или горячие поверхности, избегайте контакта с кожей и глазами
- При работе со спреем носите защитные резиновые или латексные перчатки, чтобы минимизировать риск контакта с кожей.
- Носите защитные очки, которые помогут предотвратить попадание аэрозоля в глаза. Если возможно, используйте лицевой щиток для дополнительной защиты.
- Работайте в хорошо вентилируемом помещении, чтобы избежать накопления паров аэрозоля.
- При необходимости используйте респиратор.
- Не допускайте загрязнения одежды- защитите свою одежду от распыления спрея, чтобы избежать его контакта с кожей.
- По завершении работ тщательно тщательно вымойте руки и лицо.

УПАКОВКА

Поставляется в стандартные емкости объемом по 19 литров для больших объемов применения и транспортировки.

Для удобного применения в рабочих условиях, розничной продаже и выполнения работ на объекте выпускается в аэрозольных баллончиках (аэрозоль) объемом 400 мл.