

Ultrasonic Cleaner

Экологически чистый очиститель на водной основе для применения в ультразвуковом очистном оборудовании

Описание

Ultrasonic Cleaner специально разработан для использования в ультразвуковом очистном оборудовании.

Разбавляясь водой, Ultrasonic Cleaner идеально подходит для использования там, где не допускается использование растворителей.

В сочетании с ультразвуковым оборудованием, которое создает эффект кавитации, Ultrasonic Cleaner образует высокоэффективную систему очистки

Сферы применения

Благодаря своим свойствам, водные ультразвуковые очистители применяются практически во всех отраслях промышленности, где требуется высококачественная, серийная и бережная очистка деталей двигателей, печатных плат, при удалении полировальных паст и жировых загрязнений авиационных турбинных лопаток и топливных систем, а также компонентов трансмиссии.

Правильное применение под конкретный тип загрязнения и материал детали определяет эффективность, экономичность и качество всего процесса очистки.

Ultrasonic Cleaner сделал ультразвуковую очистку универсальным, экологичным и высокопроизводительным методом, без которого сегодня немыслимы многие высокотехнологичные производства.

Преимущества

- Эффективно удаляет грязь, легкую смазку, масляные пленки, легкий нагар и многие виды полировальных и притирочных паст.
- Поверхностно-активные вещества биоразлагаемы.
- Безопасно для всех металлов и красок. Не оставляет разводов и пятен на алюминии. Не оставляет трещин на оргстекле и других акриловых пластиках.
- Очень легко смывается, не оставляет токопроводящих остатков на электрических деталях.
- Нетоксично. Безвредно для кожи. Не воспламеняется.

Способ применения

Ultrasonic Cleaner применяется в разбавленном водой соотношении 5-20% в зависимости от степени загрязнения. Может использоваться в диапазоне температур от комнатной до 80 °С.

Указанные выше соотношения разбавления являются ориентировочными и могут быть скорректированы в зависимости от типа загрязнения и температуры раствора.

Избегать попадания на кожу и в глаза.